



SPEKTRA silikónová impregnácia

POUŽITIE

Základný náter na impregnáciu vápnových a vápno-cementových povrchov pred nanášaním **SPEKTRA SILIKÓNOVEJ FASÁDNEJ FARBY**.

VLASTNOSTI

- riediteľná vodou a šetrná ku zdraviu a k životnému prostrediu
- vsiakne hlboko do podkladu
- spája a znižuje priepustnosť podkladu
- posilňuje zle nanesené a kriedové povrchy
- vylepšuje príľnavosť nových náterov
- znižuje spotrebu vrchných náterov
- uchováva paropriepustnosť povrchu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
TYP VÝROBKU	vodná disperzia založená na silikónovom spojive
FAREBNÉ ODTIENE	bezfarebný
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
RIEDENIE	vodou 1 : 1
EU VOC kategória a limity	IIA(h), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10 g/l
BALENIE	5 l
POUŽITEĽNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5° do + 35°C, na suchom mieste) uvedená na obale. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ

NÁVOD NA POUŽÍVANIE	
NANÁŠANIE	valčekom, štetcom, sprejom
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota náteru, vzduchu a povrchu musí byť min. +8°C.
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65% relatívnej vlhkosti)	povrch je suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 12 hodinách.
POKRYTIE	Teoreticky: 10 - 12 m ² s 1 l a jedným nanášaním Skutočná spotreba závisí od priepustnosti a drsnosti povrchu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou okamžite po použití

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstrániť z povrchu hrboľaté staré nátery, prach a iné nečistoty. V prípade odstránenia nečistôt na mokro, musí byť povrch pred impregnáciou kompletne suchý.

Vypĺňte väčšie pukliny a poškodený povrch tesniacou zmesou na minerálnej báze.

Vonkajšie povrchy

Nové omietky

V závislosti od ročného obdobia a teplôt, musia omietky pred každým ďalším ošetrovaním schnúť od 2 do 4 týždňov. Pred prvým maľovaním vždy použite impregnáciu, aby ste vyrovnali paropriepustnosť podkladu.

Staré omietky

Špinavé, drobné a kriedové omietky musia byť kompletne vyčistené kefovaním a/alebo umývaním v závislosti od ich stavu (pod tlakom - max. 60 bar).

Staré nátery na báze disperzných farieb

Vyčistite špinavé a kriedové omietky umývaním alebo inak. Odstráňte drobné nátery tak, aby ste dosiahli pevný povrch. V prípade odstránenia nečistôt na mokro a/alebo odstránenia starých náterov, musí byť povrch pred ďalším ošetrovaním kompletne suchý.

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.
- Pred impregnáciou naneste na povrchy, ktoré sú napadnuté plesňou alebo riasami, **SPEKTRA biocídny prostriedok SANITOL**. Potom čo povrch uschne, odstráňte pleseň mechanicky.
- Odstráňte liadok kefou a naimpregnujte povrchy **SPEKTRA hĺbkovou impregnáciou**.
- Ak je podklad slabo priepustný, impregnácia do neho nemôže preniknúť. Na podklade sa vytvorí jemný a lesklý film, ktorý predstavuje oddelenú vrstvu pred nanesením farby. Dôsledkom je zlá príľnavosť na finálnom nátere. Nepriepustné povrchy musia byť pred impregnáciou jemne vybrúsené.